



Den hurtigste vej til smag

Få hurtigere kogepladen varm med 300-induktionskogepladen. Kogezonerne når hurtigt høje temperaturer, så vandet koger hurtigere end nogensinde. Den reagerer øjeblikkeligt og giver dig fuld kontrol, når du skruer ned for varmen.

Klassisk kogeplade med 4 faste induktionszoner. Med booster-funktion, enkel touch betjening og Hob2Hood-funktion, som tillader at kontrollere emhættens sugestyrke direkte fra en kogesektion med samme funktion. Flere elektroniske funktioner såsom timer, børnesikring og 3-trins restvarmeindikator.

Fordele og funktioner

Nem, hurtig og sikker - Induktion

Induktionsteknologi betyder hurtig og præcis varme på det rigtige sted. Områderne udenom holdes kolde og sikre. Kogesektionen reagerer øjeblikkeligt på temperaturændringer, og den glatte overflade er nem at rengøre.



Hob2Hood® for ren bekvemmelighed

Hob2Hood®-funktionen forbinder trådløst kogesektionen med emhætten. Emhættens sugestyrke indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og dine hænder – om madlavningen.

- Induktionskogesektion
- Touchbetjening
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Hob²Hood funktion
- Timer og minutur
- CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
- Opkogningsautomatik
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3700W/210mm
- Venstre bagzone: 1800/2800W/180mm
- Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 1800/2800W/180mm

Kontrol med et tryk

Intet gæsteri med induktions-touch-betjening. Gå ind i indstillingerne med den berøringsfølsomme glasflade, og skru op eller ned for temperaturen. Glasfladen uden fremskudte knapper er nem at rengøre.

Intens varme på et øjeblik med PowerBoost

Aktivér PowerBoost-funktionen for øjeblikkelig varme under tilberedning. Den er ideel til at få retterne klar hurtigere. Du kan koge vand hurtigere end nogensinde før og få panderne klar til stegning, når du har brug for dem.

Indstil nemt tiden for hvert trin i din opskrift

Følg tilberedningen med timeren. Den kan sættes op til en time og giver dig præcis påmindelse om tiden. Den slukker den valgte kogezone, når tiden er gået, og virker også som minutur.

Tekniske data

Serie/Tema	300 serie SERIES
Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet på fronten
Hob2Hood	Ja
WiFi	Nej
Farve i display/betjeningspanel	rød
3-trins restvarmeindikator	Ja
Opkogningsautomatik	Ja
Booster	Ja
Stop&Go / Pause	Ja
Timer	Ja
Minutur	Ja
Børnesikring	Ja
Funktionslås	Ja
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x560x490
Tilslutningseffekt, W	7350
Udskæringsradius	5°
Ledningslængde, m	1,5
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Øvrige kommentarer	lev. m/ledn.,
Produktnummer	949 599 007
EAN	7332543709243

