

## VENTILATION OG UDLUFTNING:

Emhættens funktion er at danne undertryk i køkkenet, så mados ikke spredte sig til andre rum. En emhætte kræver god lufttilførsel. Den etableres bedst ved at lade en dør stå på klem til det tilstødende lokale, hvor der er et åbent vindue. Når emhætten er i brug, skal vinduet tæt ved emhætten altså ikke være åben, da det vil forstyrre luftcirkulationen og forårsage en spredning af madosen. Husk at rengøre emhættens filter med jævne mellemrum for at opnå maksimal sugeevne. Start altid emhætten før der dannes damp eller os fra komfuret og lad den køre 15 - 20 min. efter endt brug. Emhættens virkning er normalt bedst i den bageste halvdel. Anbring derfor gryderne med kogende ingredienser på de bageste plader.

## ET GODT RÅD:

Er der meget damp i køkkenet eller badeværelset, som ikke fjernes hurtigt ved normal ventilation, bør låger m.v. aftørres for kondensvand. Vedvarende fugt på overfladerne vil beskadige materialerne.

I badeværelset vil det være ideelt med mekanisk ventilation.

## KAFFEMASKINE OG ELKEDEL:

Ved anvendelse af kaffemaskine og elkedel skal man altid sørge for, at apparatet i brug ikke er placeret under overskabe, da dampen på længere sigt kan beskadige både låge og skab. Træk derfor apparatet fri af overskabene, eller endnu bedre anbring det ved komfuret og start emhætten.

## VARMEAFGIVENDE HUSHOLDNINGSAPPARATER:

Ved placering af kaffemaskine, elkedel, brødrister m.m. på massive træbordplader, skal man huske at flytte disse apparater, så de ikke altid står samme sted, da fast placering kan medføre udtørring, misfarvning og i værste fald revnedannelse i træet.

## HVIS UHELDET ER UDE:

Skulle du komme ud for et uheld, der forårsager skader, du ikke selv kan udbedre, så kontakt din lokale køkkenforhandler - her vil der altid være råd og vejledning at hente.



[www.tvis.as](http://www.tvis.as)

Forhandler



## Tillykke med Deres nye Tvis-produkt

Det vil være en god ide, at læse denne guide inden De tager produktet i brug.



**Tvis holder...**

*Tillykke med Deres nye køkken/bad. Vi er meget glade for, at De har valgt et Tvis-produkt. For at bevare den flotte finish og sikre en lang levetid vil vi opfordre til, at De bruger et par minutter på at læse denne folder, som indeholder informationer om, hvordan De behandler materialerne korrekt.*

*Deres nye køkken/badeværelse er fremstillet af de bedste materialer. Alle spånplader og fiberplader/MDF er testet og godkendt af Dansk Træpladekontrol for bl.a. formaldehydindhold og lever op til de strengeste internationale krav.*

*Men selv de bedste materialer kræver en korrekt behandling.*

#### **MELAMINBELAGTE SKABSDELE:**

Alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes til melanimbelagte overflader. Vi anbefaler opvaskemiddel, salmiakholdige midler og flydende brun sæbe, men følg altid doseringsvejledningen for de enkelte produkter.

Til meget genstridige pletter anvendes koncentreret brun sæbe med efterfølgende aftørring med en ren, hårdt opvreden klud. Husk at eftertørre med en ren, tør klud for at undgå pletter.

#### **LAKEREDE OG MALEDE FLADER:**

Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler, som sæbespån eller tilsvarende. Følg også her doseringsvejledningen på emballagen og tør efter med en ren klud, der er vredet op i rent vand. Eftertør med en ren klud.

#### **LAMINATBELAGTE OVERFLADER:**

Eventuelle fedt- / limrester fjernes med rensbenzin. (Husk grundig udluftning).

Husk at benytte rene klude eller aftørringspapir, så delvist opløste rester ikke „tværes“ rundt på fladen. Afslut med aftørring med en ren, tør klud. Overfladen er nu totalt affedt og fri for skjolder og striber.

Det er nu nødvendigt at tilføre en plejefilm, så fedtede fingre ikke straks ses på overfladen. Der findes forskellige midler med denne egenskab, men vi anbefaler en mild sæbespånopløsning, som påføres med en fugtig svamp eller lignende.

Afslut behandlingen med en grundig aftørring med en hårdt opvreden klud og efterfølgende aftørring med en tør, ren klud. Der er meget vigtigt at aftørre til overfladen er tør, i modsat fald kan der forekomme striber af kalk, som er meget synlige, og som kun kan fjernes ved en fornyet aftørring med fugtig og efterfølgende tør, ren klud.

Behandlingen med tilførsel af plejefilm gentages efter behov.

#### **INDVENDIGE TRÅDVARER:**

Brug vand evt. blandet med opvaskemiddel. Udtræk på rullehjul og kuglelejer samt skuffeløb i øvrigt er normalt vedligeholdelsesfri.

Skulle der opstå behov for smøring, må der kun anvendes syrefrie smøremidler.

#### **HÆNGSLER:**

For at hængsler og andre bevægelige dele kan fungere optimalt, skal disse støvsuges og rengøres grundigt for snavs og støv fra monteringen.

Det anbefales at efterse de mest belastede hængsler med jævne mellemrum. Hvis der ligesort metalstøv på eller ved delen, er det tid at tilføre en syrefri olie. Justér ved samme lejlighed hængslerne. Vi anbefaler dette eftersyn mindst een gang om året.

#### **TRÆKANTER PÅ BORDPLADER OG FINEREDE SOKLER:**

Træforkanter skal efterbehandles med lak eller olie efter behov, afhængig af om forkanten er lakeret eller olieret. Benyt indholdet i vedligeholdelsesæsken.

Vær især opmærksom på forkanterne ved vaskesektionen, da det største slid altid forekommer her. Det er vigtigt at foretage efterbehandlingen i tide inden den oprindelige fabrikslakering eller oliering er gennemslidt. Slib med fint sandpapir, korn 320. Husk at afdække bordpladen først, så der ikke slibes på laminatoverfladen. Efterlaker med lak. Rekvirer om fornødent de nødvendige materialer hos din forhandler.

Samme fremgangsmåde kan benyttes ved finerede sokler.

#### **VASKE:**

Stålvaske aftørres med en opvreden klud. Hvis der opstår misfarvninger, skyldes det ikke selve stålet, men urenheder i vandet eller materialer i husholdningen. Vasken kan rengøres med skurecreme. Der kan også anvendes et af de specialpræparater til rustfrit stål som findes på markedet. Brug aldrig ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Emaljerede vaske må aldrig rengøres med skurecreme, da den ridser overfladen. Hvis der er opstået misfarvninger anbefales rengøring med en blanding af lige dele klorin og vand. Porcelænsvaske rengøres med flydende rengøringsmidler, brug aldrig skurecreme eller andre ridsende rengøringsmidler.

Støbte marmorvaske og -bordplader rengøres med vand og flydende rengøringsmidler, der ikke indeholder slibemidler, f.eks. autoshampoo.

Terrazzovaske og -bordplader rengøres med vand og sæbespån eller flydende brun sæbe. Der må aldrig anvendes syreholdige midler. Kalkpletter fjernes let ved anvendelse af fint vandslibningspapir, korn 500 eller med en diamant håndsvamp, som evt. kan købes sammen med vasken / pladen.

#### **MASSIVT NATURTRÆ:**

Der findes forskellige former for behandling af massive træplader. Vi anbefaler at følge den vejledning, der altid følger pladen ved leveringen.

Brug aldrig salmiak- eller skurepulverholdige midler til disse plader. Salmiak kan misfarve træ, især egetræ. Stænk af plejeolie på køkkenlåger kan afstedkomme pletter, som vanskeligt lader sig fjerne. Vær derfor omhyggelig ved anvendelsen af disse midler.

**Husk olieklude er selvantændende og skal straks efter brug bortskaffes eller opbevares i en tæt tillukket blikdåse.**