



Din genvej til opskrifter med perfekt resultat

Opnå lækre resultater med os. 700 SenseCook® ovnen med stegetermometer giver dig mulighed for at overvåge madens kernetemperatur nøje. Og den slukker endda automatisk, når den når den rette temperatur. Find din genvej til en perfekt stegt bøf og lækker lasagne.

Opnå lækre resultater med os. 700 SenseCook® ovnen med stegetermometer giver dig mulighed for at overvåge madens kernetemperatur nøje. Og den slukker endda automatisk, når den når den rette temperatur. Find din genvej til en perfekt stegt bøf og lækker lasagne. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Tilberedning til præcision med vores stegetermometer

Takket være vores stegetermometer kan du få perfekte resultater hver gang. Det giver dig mulighed for at overvåge tilberedningen ved at måle madens kernetemperatur. Det fortæller dig endda, når din mad er tilberedt til den ønskede temperatur og stopper tilberedningen.

Få glæde af EXPLore LED displayet med touchknapper, der reagerer hurtigt

Udforsk en ny måde at opleve din ovn på med EXPLore LED displayet og dets touchknapper, der reagerer hurtigt. Den flotte brugerflade giver dig hurtig adgang og dynamisk kontrol over tilberedningstid, temperatur og andre egenskaber.



Pyrolyserengøring for vedvarende glans

At holde din ovn som ny er ingen sag med vores smarte pyrolyserengøring. Dette selvrensende system varmer ovnen til en temperatur, som forvandler fedt og andre madrester til aske. Det betyder, at du kun skal tørre bunden af og aldrig mere bruge en dag på at skrubbe.

- Multifunktionsovn med ægte varmluft
- Pop-ud knapper
- 3 pyrolyse programmer
- Påmindelse om rengøring
- Blæserautomatik
- Lysautomatik
- Hurtig opvarmningsfunktion
- Elektronisk temperaturstyring
- VarioGuide
- Automatisk temperaturforslag
- Automatisk sluk af ovn
- Katalysator ved pyrolyse
- Røstvarmeindikator
- Halogen ovenbelysning, bag
- Easy Entry ovenribber
- AntiFingerPrint
- Aktiv kølesystem
- Rengøringsvenlig ovenlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
- Børnesikring af betjeningspanel
- Børnesikring af ovenlågen
- IsoFront Top® kold ovenlåge
- Teleskopudtræk, 1 niveau
- Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist

Hurtig og effektivt, Even Cooking

Vores Even Cooking system cirkulerer varmen i hele ovnen, og sørger for at alt tilberedes ensartet. Alt sammen uden at skulle vende din ret. Vores teknologi betyder, at din ovn varmer hurtigere op og sparer tid og energi.

Ensartet tilberedning på flere ovenribber

Nyd ensartet tilberedning med madlavning på flere ovenribber. Det ekstra varmeelement betyder, at du kan tilberede ensartet på tværs af tre niveauer. Perfekt til at bage de blødeste småkager og superlækre tærter.

